چاپ بارکد سطر

- سری سیار
  - ۹۸۰۰ — ندارد
  - ۹۹۰۰ — ندارد
- سری باسکول
  - پاک/تنظیم (۲ ثانیه) > کلید مشتری> انتخاب با اعداد ۰ و۱ > پاک یا تنظیم
    - none
    - Item ۱
    - Item ۲
    - Item ۳
- سری MDS
  - A , AP , 14000-11000 — تنظیم > ق > انتخاب گزینه ۲ (با کیلدهای جهت نما) > تنظیم
    - حالت ۰ — عدم چاپ بارکد
    - حالت ۱ — چاپ بارکد کالا
    - حالت ۲ — چاپ بارکد سطر (15)
  - 15000B — تنظیم > ژ > انتخاب حالت ۱ و ۲ با فلش های بالا و پایین > تنظیم
- سری Plus
  - تنظیم > ب — فشردن کلید تنظیمات > ب> تایید > انتخاب حالت مناسب > تایید >۳ بار انصراف
  - فشردن کلید تنظیمات > ۱۲۱۳> تایید > انتخاب حالت مناسب > تایید> ۳ بار انصراف
  - حالت ها
    - حالت۷ (1)
    - حالت۶ (1)
    - حالت۵ (1) — این حالت شامل دو سطر می باشد بارکد استاندارد کالا / وزن کالا ۵ رقم
    - حالت۴ (2)
    - حالت۳ (2)
    - حالت ۲ (2)
    - حالت ۱ (2)
    - هیچکدام
- سری Pro
  - تنظیم > ب — تنظیمات >ب> تایید > با کلید های جهت نمای (→ ←) انتخاب یکی از حالت های: ۱ تا ۶ و یا هیچکدام > تایید > ۳ بار انصراف
  - حالت ها
    - No One
    - Halat ۱ (2)
    - Halat ۲ (5)
    - Halat ۳ (2)
    - Halat ۴ (4)
    - Halat ۵ (2)
    - Halat ۶ (2)