
واحد پول
سری سیار
۹۸۰۰
ندارد
۹۹۰۰
ندارد
سری باسکول
فشردن کلید "پاک/تنظیم" به مدت ۲ ثانیه > کلید " ↺ " > انتخاب ریال و تومان با اعداد ۰ و۱ > پاک/تنظیم
سری MDS
فشردن کلید "تنظیم" > ر > تغییر حالت ۰ تومان و ۱ ریال با جهت های بالا و پایین > تنظیم
سری Plus
نسخه قبل از ۵۳
فشردن کلید "تنظیمات" > ۱– تنظیمات >۱– دستگاه >۱۵–واحد پول > تایید> انتخاب ریال / تومان/ بدون واحد > تایید > ۳ بار انصراف جهت خروج
توجه : واحد پول فقط در چاپ نمایش داده می شود تمامی قیمت ها در ترازو باید به تومان وارد گردند
نسخه ۵۳ به بالا
خاموش کردن دستگاه> روشن + نگه داشتن حافظه ۷ > وارد کردن پسورد
توجه : تمامی مبالغ وارد شده در حافظه کالا ها باید بر اساس واحد پول تعیین شود و با تغییر واحد پول تمامی مبالغ نیز باید اصلاح گردد
سری Pro
نسخه قبل از ۱۸
فشردن کلید "تنظیمات" > عدد ۱۱۷ > تایید > انتخاب ریال / تومان/ بدون واحد > تایید > ۳ بار انصراف جهت خروج
توجه : واحد پول فقط در چاپ نمایش داده می شود تمامی قیمت ها در ترازو باید به تومان وارد گردند
نسخه ۱۸ به بالا
خاموش کردن دستگاه> روشن + نگه داشتن حافظه ۷ > وارد کردن پسورد
توجه : تمامی مبالغ وارد شده در حافظه کالا ها باید بر اساس واحد پول تعیین شود و با تغییر واحد پول تمامی مبالغ نیز باید اصلاح گردد