

راهنمای استفاده سریع باسکول

۱	مشاهده شماره سریال → ۰ → مشاهده وزن → ۰ → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)	مشاهده شماره سریال
۲	پاک / تنظیم → تنظیم با کلید ۰ یا ۱ →  → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)	تنظیم ساعت
۳	پاک / تنظیم → تنظیم با کلید ۰ یا ۱ →  → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)	تنظیم تاریخ
۴	پاک / تنظیم → تنظیم با کلید ۰ یا ۱ → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)	تنظیم درگاه خروجی (با قابلیت اتصال به چاپگر و کامپیوتر)
۵	پاک / تنظیم → شروع شمارش →  → قراردادن قطعات → وارد کردن تعداد از طریق کلید اعداد → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)	شمارش قطعات هم وزن
۶	پاک / تنظیم → تنظیم با کلید ۰ یا ۱ → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)	تنظیم شدت نور
۷	چاپ → ... → ذخیره → قراردادن وزن روی باسکول → ذخیره → قراردادن وزن روی باسکول → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)	قابلیت توزین چند مرحله ای
۸	پاک / تنظیم → تنظیم با کلید ۰ یا ۱ → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)	تنظیم زبانه (دقت)
۹	پاک / تنظیم → تنظیم با کلید ۰ یا ۱ → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)	تعیین تعداد چاپ فاکتور فروش
۱۰	پاک / تنظیم → تنظیم با کلید ۰ یا ۱ → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)	تنظیم صدای بازر
۱۱	ذخیره → وارد کردن شماره حافظه ۱ - ۳۵۰ → ذخیره → وارد کردن قیمت کالا (به مدت ۲ ثانیه)	ذخیره قیمت کالا
۱۲	ذخیره → وارد کردن شماره حافظه ۱ - ۳۵۰ → ذخیره (به مدت ۲ ثانیه)	پاک کردن قیمت ذخیره شده از حافظه
۱۳	فروش ^② یا چاپ ^① → قراردادن بار روی باسکول → وارد کردن حافظه ۱ - ۳۵۰ → حافظه	فروش از طریق حافظه ها (الف)
۱۴	فروش ^② یا چاپ ^① → مشاهده مبلغ کل →  → بار روی باسکول → قراردادن حافظه ۱ - ۳۵۰ → حافظه	فروش از طریق حافظه ها (ب)
۱۵	فروش ^② یا چاپ ^① → بار روی باسکول → قراردادن حافظه ۱ - ۳۵۰ → وارد کردن قیمت کالا	فروش مستقیم از طریق اعداد (الف)
۱۶	فروش ^② یا چاپ ^① → مشاهده قیمت →  → بار روی باسکول → قراردادن حافظه ۱ - ۳۵۰ → وارد کردن قیمت کالا	فروش مستقیم از طریق اعداد (ب)
۱۷	قرار دادن جنس داخل ظرف (بدون جابجا کردن ظرف) → پارسنگ → قراردادن ظرف روی باسکول	پارسنگ
۱۸	پاک / تنظیم → انتخاب کلید ۰ یا ۱ →  → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)	تنظیم واحد پول در چاپ
۱۹	پاک / تنظیم → انتخاب کلید ۰ یا ۱ → مشتری → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)	تنظیم بار کد سطر در چاپ
۲۰	پاک / تنظیم → انتخاب کلید ۰ یا ۱ → حافظه → پاک / تنظیم (به مدت ۲ ثانیه)	تنظیم نوع گزارش فروش
۲۱	چاپ → فروش (به مدت ۲ ثانیه)	چاپ گزارش فروش
۲۲	فروش ^② یا چاپ ^① → مشتری (به مدت ۲ ثانیه)	گزارش مشتری
۲۳	فروش ^② یا چاپ ^① → مشتری → ... → مشتری → وارد کردن قیمت قراردادن کالای ۲ → مشتری → وارد کردن قیمت قراردادن کالای ۱ → از طریق حافظه یا دستی بر روی باسکول → از طریق حافظه یا دستی بر روی باسکول	فروش چند قلم کالا به یک مشتری

توضیحات: در ردیف های ۱۳ و ۱۴ و ۲۳ و ۲۲: با چاپ فاکتور فروش مبلغ کل در حافظه فروش ذخیره می گردد و ^①چاپ: بدون چاپ فاکتور فروش مبلغ کل در حافظه فروش ذخیره می گردد.

در ردیف ۲۰، با انتخاب det گزارش به صورت جزء به جزء و با انتخاب tot گزارش به صورت تجمعی صادر می گردد.

در کلیه مراحل تنظیمات برای کاهش مقدار، عدد صفر و برای افزایش، عدد یک را فشار دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مراجعه به وب سایت محک از فایل دفترچه راهنمای محصولات استفاده نمایید.

ماک

MAHAK

راهنمای باسکول های دیجیتال ماک

MDS 13000

۲۴
ماه

گارانتی

((مصرف کننده گرامی، شرایط گارانتی این محصول به شرح ذیل می باشد))

نمایندگی های معتبر در ازای اعطای ضمانتنامه، مجاز به دریافت هیچگونه وجهی نیستند. در صورت تخلف مراتب را به منظور پیگیری به شماره تلفن ۳۳۱۳۶ - ۰۲۶ داخلی (۱) اطلاع دهید.

شرکت توزین توان سنجش از تاریخ تولید به مدت ۱۰ سال خدمات پس از فروش و تامین قطعات را تضمین می نماید.

● در صورت نیاز به قطعات یدکی بعد از پایان دوره ضمانت وجه آن دریافت می گردد.

● هزینه حمل و نقل و همچنین ایاب و ذهاب در زمان سرویس دهی و خدمات پس از فروش بر عهده خریدار می باشد.

● مدت ضمانت هد پریتر، چرخ دنده آن، تیغه کالباسبر و تسمه موتور کالباسبر ۶ ماه از تاریخ شروع ضمانت می باشد.

● ضمانت نامه بدون هولوگرام و مهر و امضاء فروشنده فاقد اعتبار می باشد.

● باطری دستگاه به علت مصرفی بودن مشمول گارانتی نمی باشد.

لطفا توجه داشته باشید در صورت مشاهده هر یک از موارد ذیل در مدت زمان گارانتی، دستگاه از ضمانت خارج خواهد شد:

- هرگونه دستکاری یا تعمیر توسط افراد غیر مجاز، دستکاری یا خط خوردگی در مندرجات ضمانت نامه، آسیب های ناشی از آب، آتش سوزی، ضربه یا فشار به قسمتهای مختلف یا شکستگی استفاده ناصحیح یا غفلت در نگهداری، پوسیدگی، زنگ زدگی، عوامل ناشی از نوسانات برق و دیگر موارد زیان آور.

● قراردادن وزن غیر مجاز و باز شدن پلمپ خارج از ضمانت می باشد.

● دستگاه مطابق قوانین و آیین نامه های استاندارد اجباری وسایل توزین به شماره ۱-۶۵۸۹ و به موجب مجوز کاربرد علامت استاندارد اجباری به شماره ۹۰۰۳۳۸۶۸۲۹ در این شرکت کالیبره و تنظیم گردیده است.



www.mahakco.ir