

چاپ و عدم چاپ فاکتور
سری سیار
۹۸۰۰
ندارد
۹۹۰۰
ندارد
سری باسکول
در صورت داشتن چاپگر : با فشردن کلید " فروش" فاکتور چاپ نمی شود
سری MDS
قرار دادن وزنه روی ترازو > فراخوانی یا درج قیمت > فروش (در این حالت فاکتور چاپ نمی شود اما می توان با فشردن دوباره کلید فروش برای پوز ارسال نمود)
سری Plus
فشردن کلید " تنظیمات" > ۱-دستگاه >۲-چاپ >۱-فاکتور>۱-چاپ فاکتور > انتخاب گزینه فعال / غیر فعال (با کلید های جهت نمای (→ ←) > تایید > ۳بار انصراف جهت خروج
فشردن کلید "صندوق/فروش" به جای کلید چاپ نیز از چاپ فاکتور جلوگیری می کند
سری Pro
فشردن کلید " تنظیمات" > ۱۲۱ > با کلید های جهت نمای (→ ←) انتخاب یکی از حالت های: فعال / غیر فعال > تایید > ۳ بار انصراف
فشردن کلید "صندوق/فروش" به جای کلید جاپ نیز از چاپ فاکتور جلوگیری می کند