

شمارش
نکته مهم : حتما باید در شمارش وزن پایه قطعات شمارش حداقل ۲۰۰ گرم باشد
سری سیار
۹۸۰۰
کلید شمارش > قرار دادن تعدادی قطعه روی کفه ترازو (حداقل وزن :۱۲۰ گرم) > وارد کردن تعداد قطعات > پارسنگ > قراردادن قطعه و قطعاتی که قرار است شمارش شوند روی کفه ترازو
۹۹۰۰
قراردادن یک یا چند نمونه کالا روی کفه (حداقل وزن :۱۲۰ گرم) > وارد کردن تعداد آنها با اعداد > فشردن کلید "نمونه گیری " > قرار دادن تمام کالاها روی کفه ترازو
سری باسکول
فشردن کلید "پاک/تنظیم" به مدت ۲ ثانیه > ۴ > قرار دادن تعدادی قطعه روی باسکول (حداقل وزن ۲۰۰ گرم)> وارد کردن تعداد کالای قرار داده شده روی ترازو > کلید " ↺ " > قرار دادن کالاهایی که قرار است شمارش شوند روی کفه ترازو> عدد نمایش داده شده تعداد قطعات است
سری MDS
کلید "شمارش" > قراردادن یک یا تعدادی قطعه روی سینی ترازو> وارد کردن تعداد قطعات روی سینی با کلید های اعداد > شمارش > قرار دادن قطعاتی که قرار است شمارش شوند روی سینی
سری Plus
فشردن کلید "تنظیمات" > عدد ۳۳> تایید > قرار دادن یک یا چند نمونه از کالا روی کفه ترازو > واردکردن تعداد آن > تایید > قرار دادن بار اصلی روی کفه ترازو
شمارش قابل چاپ می باشد
سری Pro
فشردن کلید "تنظیمات" > ۳۲ > تعداد مشخصی از کالای مورد نظر را روی ترازو قرار می دهیم > تعداد آن را تایپ می کنیم > تایید> کل کالا را روی ترازو قرار می دهیم > چاپ
شمارش قابل چاپ می باشد