

پیام انتهای فاکتور
سری سیار
۹۸۰۰
ندارد
۹۹۰۰
ندارد
سری باسکول
فقط از طرق نرم افزار امکان پذیر می باشد محک نت ۳ و ۷ و IOT
سری MDS
فشردن کلید "تنظیم" > پ > تایپ عبارت دلخواه تا ۴۸ کاراکتر > تنظیم
سری Plus
فشردن کلید "تنظیمات" > ۱- تنظیمات > ۲- چاپ> ۱- فاکتور > ۷- پیام انتهای فاکتور > تایید > تایپ نام دلخواه (با کلید های حروف تا ۴۸ کاراکتر) > تایید > ۳ بار انصراف جهت خروج
سری Pro
تنظیم > غ
فشردن کلید "تنظیمات" > غ > تایید > تایپ نام دلخواه (با کلید های حروف تا ۴۸ کاراکتر) > تایید > ۳ بار انصراف جهت خروج