

چاپ بارکد کالا
سری سیار
۹۸۰۰
ندارد
۹۹۰۰
ندارد
سری باسکول
پاک/تنظیم (۲ ثانیه) > کلید مشتری> انتخاب حالت ۱ با اعداد ۰ و۱ > پاک یا تنظیم
سری MDS
A,AP,۱۴۰۰۰-۱۱۰۰۰
تنظیم > ق > انتخاب گزینه ۱ (با کیلدهای جهت نما) > تنظیم
B
تنظیم > ژ > انتخاب گزینه ۱ (با کلید های جهت نمای (⇄ ⇵) > تنظیم
سری Plus
فشردن کلید تنظیمات > ۱۲۱۳> تایید > انتحاب حالت ۳ > تاییید> ۳ بار انصراف
این حالت شامل دو ردیف کد کالا می باشد
بارکد سطر
از سمت راست : ۵ رقم مقدار کالا
بارکد استاندارد کالا اگر تعریف شده باشد
سری Pro
تنظیم > ب
تنظیمات > ب > با کلید های جهت نمای (⇄ ⇵) انتخاب حالت ۲ > تایید > ۳ بار انصراف
این حالت شامل دو ردیف کد کالا می باشد
بارکد سطر
از سمت راست : ۵ رقم مقدار کالا
بارکد استاندارد کالا اگر تعریف شده باشد