

بازگردانی به تنظیمات کارخانه
سری سیار
۹۸۰۰
روشن نمودن دستگاه همراه با کلید "پاک" > وارد کردن پسورد > پارسنگ
۹۹۰۰
روشن نمودن دستگاه همراه با کلید "پاک" > وارد کردن پسورد > پارسنگ
سری باسکول
۱۳۰۰۰
روشن نمودن باسکول همراه با کلید"۵" > وارد کردن پسورد
۱۳۰۰۰D
روشن نمودن باسکول همراه با کلید "۰" > انتخاب گزینه بله با کلید های صفر و یک> ذخیره
سری MDS
خاموش کردن دستگاه > روشن همراه با کلید" ۹/ح" > وارد کردن رمز
خاموش کردن دستگاه > روشن همراه با کلید " حذف" > وارد کردن رمز
سری Plus
فشردن کلید "تنظیمات " > ۱ – تنظیمات >۴ – تنظیمات کارخانه > تایید > انتخاب بله > تایید
سری Pro
فشردن کلید "تنظیمات"> ۱ – تنظیمات >۴– تنظیمات کارخانه > تایید >انتخاب بله > تایید