

تاریخ
سری سیار
۹۸۰۰
فشردن کلید "شمارش" به مدت ۲ ثانیه > عدد ۷ > برای تغییر سال/ماه / روز : کلید "حافظه۴" (برای تغییر عدد ها با ۰ و ۱) > پاک
۹۹۰۰
فشردن کلید "ذخیره" به مدت ۲ ثانیه > عدد ۷ > برای تغییر سال/ماه / روز : کلید "نمونه گیری" (تغییر عدد ها با ۰ و ۱) > پاک
سری باسکول
فشردن کلید "پاک/تنظیم" به مدت ۲ ثانیه> عدد ۲ > کلید " ↺ " > تنظیم ساعت با کلید های ۰ و ۱ > پاک/تنظیم
سری MDS
فشردن کلید "زمان" ۲ بار > تنظیم > تغییر سال : با فلش های ⇅ > تنظیم > تغییر ماه : با فلش های ⇅ > تنظیم > تغییر روز : با فلش های ⇅ > تنظیم > فشردن کلید "زمان" جهت خروج
سری Plus
فشردن کلید "تنظیمات" > ۱-تنظیمات >۱-دستگاه >۸-تاریخ> تایید > با فلش های ⇄ (انتخاب آیتم ها)> با فلش های ⇅ تغییر آیتم ها > تایید > ۳ بار انصراف جهت خروج
سری Pro
فشردن کلید "تنظیمات"> ت > تایید > با کلید های جهت نمای (⇅) انتخاب عدد مناسب (روز) > کلید ← > با کلید های جهت نمای (⇅) انتخاب عدد مناسب(ماه) >کلید ← > وارد کردن عدد سال (سه رقم آخر) > تایید > ۳بار انصراف جهت خروج