

حذف همه کالاها
سری سیار
۹۸۰۰
ندارد
۹۹۰۰
ندارد
سری باسکول
باید ریست کلی شود
سری MDS
15000A , AP , 14000-11000
خاموش کردن ترازو > روشن کردن با کلید " ح/۹"> وارد کردن پسورد
15000B
خاموش کردن ترازو > روشن کردن با کلید "س/ش"> وارد کردن پسورد
سری Plus
فشردن کلید"تنظیمات"><۵- مدیریت حافظه> ۴- حذف کالا> تایید
سری Pro
فشردن کلید "تنظیمات" > ۱۵۲ > با کلید های جهت نمای (⇄) انتخاب بله / خیر > تایید >۳ بار فشردن کلید انصراف