



دفترچه راهنمای

17000PLUS-15000PLUS-14000PLUS



GUARANTEED

24 MONTHS



14000 Plus



15000 Plus



17000 Plus



کشیوی پول



پرینتر



ارتباط با بارکدخوان



کارتخوان



کامپیوتر



اتصال به شبکه



لیبل پرینتر جانبی

کاربری سریع
PLUS SERIES
14000-15000-17000

عنوان	نحوه اجرا
توزین سریع	<p>قرار دادن کالا روی ترازو < وارد کردن قیمت با اعداد یا حافظه ها <</p> 
محاسبه چند کالا برای یک مشتری	<p>قرار دادن کالای ۱ روی ترازو > وارد کردن قیمت < کلید  < قرار دادن کالای ۲ > وارد کردن قیمت < کلید  < قرار دادن کالای ... n... > وارد کردن قیمت <  پس از پایان خرید  متنی ۱ یا متنی ۲ <</p> 
پارسنگ کردن	<p>جمعه یا ظرف خالی را روی کفه ترازو قرار دهید < </p>
ذخیره پارسنگ	<p>این دکمه ها برای ذخیره کردن مقادیر وزنی ثابت و پر کاربرد (مانند جعبه های شیرینی قنادی ها) مورد استفاده قرار می گیرند</p> <p>جمعه یا ظرف خالی را روی کفه ترازو قرار دهید <  را تا شنیدن صدای بوق نگه دارید  در این حالت وزن مورد نظر در حافظه ذخیره شده است</p>
حالت پارسنگ	<p>۳ بار فشردن کلید  < ۱۳ - حالت پارسنگ > حالت اول / حالت دوم < </p> <p>حالت اول: وقتی وزن ظرف یا جعبه پارسنگ می شود بعد از برداشتن آن، مقدار پارسنگ صفر می شود</p> <p>حالت دوم: وقتی ظرف یا جعبه را پارسنگ می شود بعد از برداشتن آن، مقدار پارسنگ به صورت منفی روی نمایشگر نشان داده می شود</p>
تعیین نام فروشگاه	<p>توجه: برای چاپ نام فروشگاه در فاکتور هر دو عملیات زیر باید انجام شود:</p> <p>۱ - ۲ بار فشردن کلید  < انتخاب گزینه ۲-چاپ > انتخاب گزینه ۳-عمومی < انتخاب گزینه ۱-تعیین نام فروشگاه >  < وارد کردن نام دلخواه > </p> <p>۲ - ۲ بار فشردن کلید  < انتخاب گزینه ۲-چاپ > انتخاب گزینه ۱-فاکتور > انتخاب گزینه ۸-چاپ نام فروشگاه >  < انتخاب گزینه فعل با <> > </p>
چاپ پیام یا شماره تلفن	<p>توجه: برای چاپ پیام ابتدای فاکتور هر دو عملیات زیر باید انجام شود:</p> <p>۱ - ۲ بار فشردن کلید  < انتخاب گزینه ۲-چاپ > انتخاب گزینه ۱-فاکتور > انتخاب گزینه ۶-پیام ابتدای فاکتور >  < وارد کردن عبارت دلخواه > </p> <p>۲ - ۲ بار فشردن کلید  < انتخاب گزینه ۲-چاپ > انتخاب گزینه ۱-فاکتور > انتخاب گزینه ۹-چاپ پیام ابتدای فاکتور >  < انتخاب گزینه فعل با <> > </p>

<p>توجه: برای چاپ پیام انتهای فاکتور هر دو عملیات زیر باید انجام شود:</p> <p>۱ - بار فشردن کلید < انتخاب گزینه-۲-چاپ > انتخاب گزینه-۱-فاکتور > انتخاب گزینه-۷-پیام انتهای فاکتور > نتیجه</p> <p>۲ - بار فشردن کلید < انتخاب گزینه-۲-چاپ > انتخاب گزینه-۱-فاکتور > انتخاب گزینه-۱۰-چاپ < پیام انتهای فاکتور > انتخاب گزینه فعل با < > نتیجه</p> <p>برای این کار دو راه وجود دارد (بنا به سلیقه و کارایی می توانید هر کدام از این دو راه را انتخاب نمایید)</p> <p>فشردن و نگه داشتن یکی از کلید های حافظه تا (سمت چپ صفحه کلید) به مدت ۲ ثانیه < در این صفحه می توانید موارد زیر را مشخص کنید:</p> <ul style="list-style-type: none"> نام کالا : کلید < وارد کردن نام کالای مورد نظر > نتیجه فروش کالا: کلید < وارد کردن قیمت کالا به تومان > نتیجه وضعیت کالا: کلید < انتخاب حالت وزنی یا تعدادی > نتیجه بارکد کالا: کلید < اسکن بارکد کالا > نتیجه <p>توجه: بارکدهای کالا با استانداردهای UPC-A EAN8 EAN13 قابل شناسایی می باشند.</p> <p>(البته موارد دیگری برای کارایی بیشتر و بهتر وجود دارد که با توجه به نیاز شما می تواند مورد استفاده قرار گیرد)</p> <p>پس از اتمام کار برای خروج از منو: کلید اصراف را چند بار فشار دهید تا به وضعیت توزین برگردید</p> <p>فشردن کلید < انتخاب گزینه-۲-بانک کالاها > انتخاب گزینه-۱ را به کالا اختصاص می دهد)< در این صفحه می توانید موارد زیر را مشخص کنید:</p> <ul style="list-style-type: none"> نام کالا : کلید < وارد کردن نام کالای مورد نظر > نتیجه فروش کالا: کلید < وارد کردن قیمت کالا به تومان > نتیجه وضعیت کالا: کلید < انتخاب حالت وزنی یا تعدادی > نتیجه بارکد کالا: کلید < اسکن بارکد کالا > نتیجه <p>(البته موارد دیگری برای کارایی بیشتر و بهتر وجود دارد که با توجه به نیاز شما می تواند مورد استفاده قرار گیرد)</p> <p>پس از اتمام کار برای خروج از منو: کلید اصراف را چند بار فشار دهید تا به وضعیت توزین برگردید</p> <p>وارد کردن قیمت کالای مورد نظر < حافظه > انتخاب حافظه مورد نظر < نتیجه</p>	<p>چاپ پیام یا شماره تلفن انتهای فاکتور</p> <p>تعیین نام کالا و قیمت (حالت اول)</p> <p>تعیین نام کالا و قیمت (حالت دوم)</p> <p>تعیین قیمت کالا</p>
--	--

زمان خاموش شدن LCD	۳ بار فشردن کلید  نتایج < انتخاب گزینه ۷- زمان خاموشی LCD < تعیین عدد ثانیه دلخواه <  نتایج
چاپ گزارش کالاهای ذخیره شده در حافظه	 نتایج < انتخاب گزینه ۴- گزارشات < انتخاب گزینه ۱- کالاهای < فشردن کلید  نتایج
تغییر واحد پول در چاپ	۳ بار فشردن کلید  نتایج < انتخاب گزینه ۱۵- واحد پول در چاپ < انتخاب ریال/ تومان/ بدون واحد  نتایج
تغییر ساعت	۳ بار فشردن کلید  نتایج < انتخاب گزینه ۹- ساعت <  نتایج <  نتایج
تغییر تاریخ	۳ بار فشردن کلید  نتایج < انتخاب گزینه ۸- تاریخ <  نتایج <  نتایج
چاپ مجدد فاکتور صادرشده	۲ بار فشردن کلید  نتایج < انتخاب فاکتور مورد نظر با کلیدهای  و  < چاپ ، یا ارسال به دستگاه کارت خوان  نتایج
چاپ گزارش فروش روزانه/ هفته‌گی/ ماهانه :	فشردن کلید  نتایج < انتخاب گزینه ۴- گزارشات < انتخاب گزینه ۴- فروش تجمعی < انتخاب گزینه روزانه/ هفته‌گی / ماهانه < انتخاب تاریخ با کلیدهای جهت نما <  نتایج < در قسمت کد کالا کلید  نتایج
چاپ گزارش فروش یک کالا	فشردن کلید  نتایج < انتخاب گزینه ۴- گزارشات < انتخاب گزینه ۴- فروش تجمعی < انتخاب گزینه روزانه/ هفته‌گی / ماهانه < انتخاب تاریخ با کلیدهای جهت نما <  نتایج < در قسمت کد کالا انتخاب کد کالای مورد نظر <  نتایج
اعمال تخفیف دستی و یا رند کردن مبلغ	این قابلیت فقط در مبلغ کل تمام کالاهای یک مشتری اعمال خواهد شد . قبل از چاپ کالاهای درون یکی از مشتری های ۱ یا ۲ یا ۳ کلید جهت نمای سمت  را فشار دهید و مبلغی که می خواهید کسر و یا تخفیف داده شود را وارد نمایید.

**به منظور اصال بارکد خوان به ترازو، ابتدا ترازو را خاموش نمایید سپس
بارکد خوان را به ترازو متصل و در نهایت ترازو را روشن نمایید**



(۰۲۶-۳۳۱۳۶
www.mahakco.ir

PRODUCTION CODE: IN-PR-359-01