

محک

MAHAK

راهنمای استفاده سریع ترازو

۱۴۰۰۰ - ۱۶۰۰۰ Pro

۲۴
ماه
کاراشه

به خانواده بزرگ محک خوش آمدید


از اینکه محصولات محک را انتخاب کرده اید ، به خود می بالیم و سپاسگزاریم. هدف بزرگ ما جلب رضایت مشتری در استفاده طولانی مدت از محصولات محک می باشد، مخصوصی که در اختیار شماست علی رغم برخورداری از کارکردی به روز شده و پوشش تمامی نیاز های فروشگاهی مانند دیگر محصولات محک از قابلیت کارکرد آسان برخوردار است، این محصول مناسب با نیاز های مشتری ایرانی طراحی شده است و نصب، تنظیم و استفاده از آن ساده و راحت و در عین حال کاربر پسند می باشد.

مشتری گرامی، ابتدا با مطالعه قسمت (کاربری سریع)، کار با ترازو را سریع و راحت یاد بگیرید و سپس با مطالعه کامل قسمت (کاربری تکمیلی) (مهارت استفاده از آن را افزایش دهید تا از حداکثر کارایی و البته عمر مفید و طولانی دستگاه برخوردار گردد.

اهداف ما فقط در فروش محصول به شما خلاصه نمی شود، بلکه واحد خدمات پس از فروش شرکت توزین توان سنجش (محک) جهت راهنمایی، نصب و تنظیم این محصول همواره در کنار شماست و شما می توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر، با شماره تلفن ۱۳۶۱۳۳-۰۶۰۰ داخلی ۲ (واحد خدمات پس از فروش) تماس حاصل فرمایید.

محصولی که در اختیار شماست دارای ۲۴ ماه گارانتی پس از تاریخ تولید می باشد، در صورت بروز هر گونه مشکل به نمایندگی های مجاز مراجعه نموده و از دستکاری و سپردن آن به تعمیر کاران غیر مجاز جدا خودداری فرمائید.

16000



16000 B



کلیدهای حروف یا حافظه

کلیدهای اعداد

کلیدهای اعداد

14000 Pro

026-33136

026-33136



کلیدها و کاربردهای سریع

نمایش مشخصات دستگاه شامل: شماره سریال، مدل، نسخه نرم افزاری و ...		۱
اعداده الى ۹ (سمت راست صفحه کلید): وارد کردن قیمت و حروف (درصورت تنظیم)		۲
کلید های (↑↓) بالا و پایین: جهت حرکت در منوها و کلید های (→←) چپ و راست: جهت تغییر تنظیمات		۳
جهت اصلاح قیمت، اصلاح حروف در تایپ نام کالا		۴
پاک کردن اعداد و حروف		۵
ورود به تنظیمات		۶
تشییت تغییرات اعمال شده در تنظیمات		۷
خروج از منوی تنظیمات		۸
کلید حروف ۱۰-۴۰، سه کار انجام می دهند تایپ حروف فارسی، تایپ حروف انگلیسی فراخوانی کالایی که در حافظه مورد نظر ذخیره شده است		۹
جهت فراخوانی حافظه از ۱ تا ۲۰۰۰ کلید حافظه را فشار دهید < شماره حافظه مورد نظر را وارد نمایید کلید حافظه را دوبار فشار دهید < قابلیت جستجوی کالا با بارکد خوان		۱۰
برای فروش کالاهای تعدادی (غیر وزنی)		۱۱
جهت تنظیم کاغذ در چاپگر		۱۲
جهت باز کردن درب صندوق های کشویی پول محک (صندوق باید بصورت جداگانه خریداری گردد)		۱۳
جهت چاپ فاکتور و گزارش		۱۴
جهت جمع کردن تعداد زیاد کالای یک مشتری		۱۵
کلید میابری و مهمی، جهت ارسال فاکتوری با شماره خاص، به دستگاه پوز یا چاپگر کلید گزارش < فاکتور مورد نظر را انتخاب < کلید چاپ و یا ارسال به دستگاه پوز		۱۶
این قابلیت فقط در مبلغ کل تمام کالاهای یک مشتری اعمال خواهد شد قبل از چاپ کالاهای درون یکی از مشتری های ۱ یا ۲ یا ۳ کلید جهت نمای → و یا کلید تخفیف را فشار دهید < مبلغی که می خواهید کسر یا تخفیف داده شود را وارد نمایید < تایید		۱۷

مشتری گرامی:

برای اینکه سریعتر و آسانتر بتوانید با ترازو کار کنید، نیاز های پر کاربرد ترازو در صفحه بعد با عنوان کاربری سریع در اختیار شما قرار گرفته است.

کاربری سریع



حرکت بین منوها :



• 1 •

100

انصراف

خروج از منوها:



اصلاح

2

حذف ساک ک داڻ

عنوان	نحوه اجرا
توزیین سریع	قرار دادن کالا روی کفه ترازو < وارد کردن قیمت با اعداد > چاپ
محاسبه چند کالا برای یک مشتری	قرار دادن کالای ۱ روی ترازو < وارد کردن قیمت > کلید مشتری ۱ < قرار دادن کالای ۲ > وارد کردن قیمت > کلید مشتری ۱ < قرار دادن کالای ... n > وارد کردن قیمت > کلید مشتری ۱ پس از پایان خرید مشتری ۱ (یا مشتری ۲ یا مشتری ۳) > چاپ
پارسنگ کردن	جعبه یا ظرف خالی را روی کفه ترازو قرار دهید < پارسنگ
حالت پارسنگ	فشردن کلید تنظیمات < فشردن عدد ۱۱۶ (اعداد) یا (استفاده از کلید میانبر : تنظیمات > پ > تایید) < با فلش های چپ و راست، انتخاب یکی از حالت های ۱ و ۲ حالت ۱ : وقتی ظرف یا جعبه را پارسنگ می کنیم بعد از برداشتن ظرف یا جعبه، مقدار پارسنگ صفر می شود حالت ۲ : وقتی ظرف یا جعبه را پارسنگ می کنیم بعد از برداشتن ظرف یا جعبه، مقدار پارسنگ بصورت خودکار صفر نمی شود
چاپ نام فروشگاه	فشردن کلید تنظیمات < ۱۲۱۶ (اعداد) یا (استفاده از کلید میانبر : تنظیمات > ف > تایید) < تایید > تایپ نام دلخواه (با کلید های حروف) < تایید > ۳ بار فشردن کلید انصراف
چاپ پیام یا شماره تلفن ابتدای فاکتور	تنظیمات < ۱۲۱۷ (اعداد) یا (استفاده از کلید میانبر: تنظیمات > ق) < تایید > تایپ عبارت دلخواه < تایید > ۳ بار انصراف
چاپ پیام یا شماره تلفن انتهای فاکتور	تنظیمات < ۱۲۱۸ (اعداد) یا (استفاده از کلید میانبر: تنظیمات > غ) < تایید > تایپ عبارت دلخواه < تایید > ۳ بار انصراف

برای این کار دو راه وجود دارد (بنا به سلیقه و کارایی می توانید هر کدام از این دو را انتخاب نمایید)	تعیین نام کالا و قیمت ۱
فشردن و نگه داشتن یکی از کلید های دلخواه حروف ۴۰ - ۱ (سمت چپ صفحه کلید) به مدت ۲ ثانیه > تایید > وارد کردن نام کالا (با کلیدهای حروف)>تایید>↑ > تایید > وارد کردن قیمت < تایید > انصراف	
تنظیمات > ۲ > تایپ کد کالای مورد نظر > تایید > تایید > وارد کردن نام کالا (با کلیدهای حروف)>↑ > تایید > وارد کردن قیمت کالا > تایید>۳ بار انصراف	تعیین نام کالا و قیمت ۲
وارد کردن قیمت مورد نظر > حافظه > انتخاب حافظه مورد نظر > تایید	تغییر قیمت
تنظیمات > ۴	چاپ کالاهای ذخیره شده در حافظه
تنظیمات > ۱۱۷ (اعداد) > انتخاب ریال / تومان / بدون واحد با کلید های چپ و راست > تایید < ۳ بار انصراف	تغییر واحد پول در چاپ
تنظیمات > ۱۱۳ > تایید > یا (استفاده از کلید میانبر: تنظیمات > ز> تایید) > تایپ یا تغییر "ثانیه" با کلیدهای ↑ ↓ <-> تایپ یا تغییر "دقیقه" با کلیدهای ↑ ↓ <-> تایپ یا تغییر "ساعت" با کلیدهای ↑ ↓ <-> تایید > ۳ بار انصراف	تغییر ساعت
تنظیمات > ۱۱۲ > تایید > یا (استفاده از کلید میانبر : تنظیمات > ت) > تایپ یا تغییر "روز" با کلید های ↑ ↓ <-> تایپ یا تغییر "ماه" با کلید های ↑ ↓ <-> تایپ یا تغییر "سال" با کلید های ↑ ↓ <-> تایید > ۳ بار انصراف	تغییر تاریخ
فسردن کلید گزارش ۲ بار> انتخاب فاکتور مورد نظر با کلیدهای →← > فشردن کلید چاپ	چاپ مجدد فاکتور صادرشده
تنظیمات > ۱۴۲ > تایپ یا تغییر تاریخ با کلید های جهت نما ↑ ↓ > تایید > تایپ یا تغییر کد کالا (عدد ۰ همه کالاهای را در نظر می گیرد) > تایید > تایید > چاپ	چاپ گزارش فروش روز
تنظیمات > ۱۴۲ > تایپ یا تایید یا تغییر کد کالا (عدد ۰ همه کالاهای را در نظر می گیرد) > تایید < تایید / چاپ	چاپ گزارش فروش هفتگی
تنظیمات > ۱۴۲۳ > وارد کردن سال (یا تایید سال جاری) > وارد کردن عدد ماه (یا تایید ماه) < وارد کردن کد کالا (عدد ۰ همه کالاهای را در نظر می گیرد) > تایید > تایید / چاپ	چاپ گزارش فروش ماهانه
این قابلیت فقط در مبلغ کل تمام کالاهای یک مشتری اعمال خواهد شد قبل از چاپ کالاهای درون یکی از مشتری های ۱ یا ۲ یا ۳ کلید تخفیف را فشار دهید < مبلغی که می خواهید کسر یا تخفیف داده شود را وارد نمایید	اعمال تخفیف دستی یا رند کردن مبلغ
تنظیمات > ۱۳۲ > یا کلید میانبر تنظیمات > ۵> تایید. تعدادی از قطعات را روی کفه ترازو قرار دهید . < تعداد آن را وارد نمایید>تایید>کل قطعات را روی کفه قرار دهید>چاپ یا مشاهده.	شمارش
تنظیمات > ۱۲ > پنج بار کلید ↓ را فشار دهید تا عبارت 23 - Set با فلش های جهت نمای OFF<→> را تبدیل به ON نماید>تایید > تایید > ۳ بار انصراف.	تجمیع کالای یکسان